

PULSON LE-910 EBS

INSTRUKCJA MONTAŻU NADAJNIKA NACZEPOWEGO ZASILANEGO ZE ZŁĄCZA EBS

Nadajnik podłącza się do naczepy poprzez przelotkę z odczepem.

Podłączamy do odkręconego od naczepy złącza i mocujemy złączone za ramą



Przykręcamy w miejsce oryginalnego złącza naczepy i do niego podłączamy ciągnik siodłowy



Zalecane miejsce montażu to rama ze złączami naczepy. Nadajnik wyposażony jest w dwa uchwyty montażowe, opcjonalnie magnesy

Zaleca się montowanie przewodem ku dołowi w celu ograniczenia wpływu wody oraz dla optymalnej pozycji wewnętrznej anteny GPS.



Należy połączyć ze sobą złącze oryginalne naczepy oraz wtyczkę nadajnika przymocować do ramy tak, aby przewody nie obciążały nadajnika z pomocą opasek zaciskowych.

Odkręcamy z ramy i montujemy w jego miejsce bliźniacze złącze będące częścią nadajnika. Odkręcone łączymy z drugim końcem kabla nadajnika.

Urządzenie zasilane jest z 7 pniowego (pingów w złączu naczepy może być tylko 5) złącza systemu hamulcowego naczepy – EBS.